

Umbauanleitung BOSE Soundsystem auf "normales" Radio

Hier eine Umbauanleitung wie man das BOSE Soundsystem eines Calibras an ein "handelübliches Radio" anschließt:

Dazu braucht man:

- 4 Cinchstecker (2 rote + 2 schwarze)
- Adapterstecker neues Radio auf die Stecker des Autos
- Lötkolben
- viel nerven

am wichtigsten an der Sache ist der kleine (bei mir rosa) Stecker der am Radio ganz oben drin steckt.

in ihm gehen 4 gelbe Kabel, 4 grüne die am Stecker zusammengeführt sind, ein weißes und ein rotes Kabel.

- als erstes müsst ihr den Stecker abschneiden.

- den weißen Draht könnt ihr vergessen der wird nicht benötigt der ist blind und hat keine Funktion.

- das rote Kabel ist eure Remoteleitung. die muss mit der Remoteleitung (meistens blau) eures Radios verbunden werden.

- die gelben Kabel sind die Kabel die bei den Cinchstecker auf den "Innenleiter" müssen (auf den stift der in der Mitte rauskuckt)!

- die grünen Kabel müssen dann an dem dazugehörigen Cinchstecker an dem schon die gelben Kabel dran sind. ihr erkennt gut welcher grüner zu welchem gelben gehört da die Kabel immer miteinander verdrillt sind.

wenn ihr das geschafft habt ohne mindestens 2 Wutausbrüche bekommen zu haben kann man euch zu einem "neuen" BOSE Soundsystem gratulieren an dem man jetzt jedes Autoradio mit Cinchstecker anschließen kann.

ACHTUNG!

mittlerweile gibt es bei Conrad Electronic auch einen Adapterstecker zu kaufen. Würde erst mal da schauen bevor man da wie oben beschrieben rumbastelt!